

## Læggevejledning Massiv Stavparket

### Limning af stavparket

#### Pålægningsarealet

Døre og vinduer skal være monteret i læggerummet. Alt arbejde med vandholdige materialer bør være afsluttet. Rummets temperatur skal være konstant og minimum 18 °C. Rummets luftfugtighed skal være imellem 50-60 %, ved luftfugtighed tages forbehold for klimaanlæg, da klimaanlæg ofte sænker luftfugtigheden Derfor anbefales det at parketterne akklimatisere i minimum 8 dage før pålægning påbegyndes, ved lav luftfugtighed 20 dage. Hvis parketterne er på paller bør plastik og papsider fjernes, så der kan komme luft til parketterne. Parketbundterne kan evt. spredes i rummet, dog frarådes det at fjerne strips omkring parketterne før pålægning påbegyndes.

#### Montering

På jævnt og tørt + - 2 mm / 2 m træ, plade eller spartlet betongulv. Parketlængder 30 - 70 cm Stavparketterne kan lægges med flyverstød eller som mønster, parketlimen påføres med tandspartel 2m<sup>2</sup>/l. Brug hellere for meget lim så kontakten til underlaget er i kontakt. Parketterne kan sømmes fordækt i fersiden ved pålægning på sømbart underlag, men det anbefales at forbore ved hårde træsorter og udlægge gulvpap som mellemlag. For massive hårdtræsgulve må der under normale forhold påregnes at der opstår små revner mellem de enkelte parketter afhængig af luftfugtigheden i rummet. Disse smårevner udfyldes normalt med olie/lak ved efterbehandling men kan evt. spartles med gulvkit inden eller mellem handlingerne.

Hvis undergulvet er nystøbt betongulv eller direkte imod jordlag skal der udlægges tæt fugtspærre inden montering af parketterne.

Parketterne arbejder primært i bredderetningen, derfor skal der holdes en afstand til væg på min. 8-15 mm afhængig af gulvstørrelse (kan udregnes efter tibrætsmål). Da luftfugtigheden normalt er mindre i fyringssæsonen vil gulvet udvide sig i sommerperioden og omvendt, hvilket er en god ting at huske under pålægning. Luftfugtigheden måles ved hjælp af et hygrometer.

**Efterbehandling:** Generelt må der for massive hårdtræsgulve regnes med en afslibning inden overfladebehandling. Efterbehandlingen udføres efter leverandørens anvisning.

**Evt. fejl og defekter:** Parketter med fejl og mangler sorteres fra inden montagen. Reklamationer i denne forbindelse kan ikke accepteres, hvis parketterne er monteret.

### Sømning af stavparket (kun langstavparketter)

#### Pålægningsarealet

Døre og vinduer skal være monteret i læggerummet. Alt arbejde med vandholdige materialer bør være afsluttet. Rummets temperatur skal være konstant og minimum 18 °C. Rummets relative luftfugtighed skal være imellem 50-60 %, ved luftfugtighed tages forbehold for klimaanlæg, da klimaanlæg ofte sænker luftfugtigheden Derfor anbefales det at parketterne akklimatisere i minimum 8 dage før pålægning påbegyndes, ved lav luftfugtighed 20 dage. Hvis plankerne er på paller bør plastik og papsider fjernes, så der kan komme luft til parketterne. Parketterne kan evt. spredes i rummet for at fremskynde akklimatisering.

#### Montering

På jævnt og tørt + - 2 mm / 2 m Strøer, trægulv, krydsfinerplade eller lign. Sømbart underlag. Parketlængder 30 - 120 cm Stavparketterne kan lægges med flyverstød eller som mønster, Parketterne kan sømmes fordækt i fersiden ved pålægning, det anbefales at udlægge gulvpap eller kork som mellemlag. Ved montering på spånpladegulve anbefales det at fuldlime til underlaget. For massive hårdtræsgulve må der under normale forhold påregnes at der opstår små revner mellem de enkelte parketter afhængig af luftfugtigheden i rummet. Disse smårevner udfyldes normalt med olie/lak ved efterbehandling men kan evt. spartles med træstøv blandet med specialbinder inden eller mellem handlingerne.

Hvis undergulvet er nystøbt betongulv eller direkte imod jordlag skal der udlægges tæt fugtspærre inden montering af parketterne.

Parketterne arbejder primært i bredderetningen, derfor skal der holdes en afstand til væg på min. 8-15 mm afhængig af gulvstørrelse (kan udregnes efter tibrætsmål). Da luftfugtigheden normalt er mindre i fyringssæsonen vil gulvet udvide sig i sommerperioden og omvendt, hvilket er en god ting at huske under pålægning. Luftfugtigheden måles ved hjælp af et hygrometer.

**Efterbehandling:** Generelt må der for massive hårdtræsgulve regnes med en afslibning inden overfladebehandling. Efterbehandlingen udføres efter leverandørens anvisning.

**Evt. fejl og defekter:** Parketter med fejl og mangler sorteres fra inden montagen. Reklamationer i denne forbindelse kan ikke accepteres, hvis parketterne er monteret.

**Reklimationsret dækker IKKE følgeskader- & udgifter.**